

**SM SUMAY®**

*Caixa de Som Portátil Bluetooth*

**FIREBOX**

SM-CSP1305 **60W** RMS

Conteúdo da caixa:

- . 1x Firebox
- . 1x Cabo Micro USB
- . 1x Alça de corpo
- . 1x Manual do produto
- . 1x Certificado de Garantia



# Cuidados de Segurança

Para evitar choque elétrico, encaixe totalmente os conectores na tomada.

## Aviso



O símbolo do raio com ponta de seta, dentro de um triângulo, destina-se a alertar o usuário para a presença de "tensão perigosa" dentro do produto, podendo causar riscos de choque elétrico ou ferimentos pessoais.

### GUIADADO

Risco de choque elétrico, não abra.

Para evitar o risco de choque elétrico, não abra o aparelho. Não existem peças internas que possam ser reparadas pelo usuário. Consulte a assistência técnica qualificada para obter manutenção.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo pretende alertar o usuário quanto à presença de instruções importantes de operação no Manual de Instruções que acompanha o aparelho.

Nota: este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional. As imagens utilizadas neste manual são meramente ilustrativas.

### Recomendações importantes sobre nível de volume

Para melhor aproveitamento do seu aparelho, mantenha o nível de som seguro com volume alto e claro, sem distorções e sem causar desconforto, de uma forma que proteja a sua sensibilidade auditiva.


### Instruções importantes de segurança

- 1- Leia e siga estas instruções antes de usar o produto.
- 2- Não use este aparelho perto da água.
- 3- Limpe apenas com um pano seco.
- 4- Não exponha qualquer sistema de alto-falante perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 5- Evite que o cabo de alimentação USB seja amassado ou apertado, especialmente em pontos de conexão onde sai do aparelho.
- 6- Desligue o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for utilizar por longos períodos de tempo.
- 7- Para evitar acidentes de carregamento, é necessário usar o adaptador original, deste produto, para carregar. Se o acidente ou danos na caixa for causados por outro adaptador que não seja original, a garantia será anulada.

# Funções do Painel



1. Ligar ou desligar a luz de LED. Ela tem 3 estágios de luminosidade em curso, aleatório e parado;
2. Repetir música, pasta, aleatório e todas / TWS
3. Função modo: escolha entre USB, FM, AUX, Bluetooth
4. Música anterior / Vol -
5. Play/Pause



6. Próxima música / Vol + / Passa Pasta. (para passar as pastas na função USB, aperte rapidamente 2x o botão avançar.
7. POWER ON / OFF
8. Entrada USB 5V para carregar a bateria
9. Entrada AUX
10. Entrada USB
11. Entrada para Microfone

## Função de rádio FM

1. Pressione brevemente a tecla do **modo** para o modo FM;
2. **Reproduzir / pausar**: pressione e segure para pesquisar automaticamente, pressione rapidamente para reproduzir ou parar o som;
3. Tecla de música **anterior/seguinte**: pressione rapidamente para mudar a estação de rádio anterior/seguinte.

## Função Bluetooth

1. Pressione o botão mode para entrar no modo Bluetooth. Usando o seu dispositivo Bluetooth para procurar os dispositivos disponíveis e selecione "FIREBOX" para conectar;
2. O alto-falante tocará a voz imediata assim que emparelhado com êxito;
3. Tecla Reproduzir/Pausar: Pressione rapidamente para reproduzir ou pausar.

4. Pressione e segure para desconectar ou conectar novamente.
5. Tecla Anterior/Próxima música: Pressione rapidamente a música Anterior/Próxima.

## **Descrição da Função TWS**

1. Para começar o emparelhamento, coloque duas FIREBOX perto uma da outra e ligue o aparelho;
2. Pressione "Mode" para entrar no modo Bluetooth para as duas FIREBOX.
3. Selecione "FIREBOX" na lista, o primeiro conectado com sucesso será o principal para a função TWS, o outro será o secundário.
4. Pressione e segure a tecla "REP" dos dois aparelhos simultaneamente, assim a reprodução do TWS estará pronta. Pressione e segure a tecla "REP" novamente para desconectá-los.
5. A função TWS só pode emparelhar com duas FIREBOX no modo Bluetooth.

OBS: O TWS funciona apenas para conexão via bluetooth, não funciona no modo USB e Microfone.

## **Indicação de carregamento**

1. o carregamento é necessário quando o produto entra em estado de autoproteção de baixa potência, o volume cai para 70%, use o adaptador para carregar;
  2. A luz de carregamento está acesa ao carregar e desligar ao carregar está terminado;
  3. Use o cabo de carregamento DC 5V [adaptador] para carregar;
- Obs: Carregue por 12 horas na primeira vez.

## **Descrição do microfone**

Ligue a caixa de som e insira na entrada P2 do MIC, o microfone com fio, caso seja necessário utilize um adaptador (microfone e adaptador P2 não incluso).

## Especificações Técnicas

Potência de RMS:	60W
Frequência de resposta:	90Hz ~ 20kHz
Alto-falante:	4"3Ω*2
Sensibilidade de isolamento:	≥ 60dB
Alimentação:	USB 5.0V 1200 mhh (adaptador n/ incluso)
Tempo de carregamento:	04 horas
Duração da bateria:	até 06 horas (80% do volume)
Compatível com: Tecnologia:	USB, AUX, Rádio FM e Entrada Mic P2 Bluetooth e TWS
Material:	Caixa em ABS
Display de LED integrado	Alto-falante com luz de LED colorida
Tamanho do produto ( LxAxC ):	33,6x19x13,6 cm (aprox.)
Peso líquido	1,4 kg (aprox.)
Iténs incluso na embalagem:	1 caixa de som, 1 manual e 1 cabo USB
Garantia:	1 ano
Garantia bateria:	3 meses

Caixa de Som Portátil Bluetooth  
**FIREBOX**  
SM-CSP1305 **60W**RMS

### Atendimento ao Cliente

 +55 61. 3404-5958

 SAC@SUMAY.COM.BR

**SUMAY**

Produto Importado e Distribuído por  
Sumay do Brasil Ltda - CNPJ: 09.625.351/0001-40  
MADE IN PRC.



Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, podendo prejudicar a sua audição.

### ANATEL

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)  
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.  
Este produto contém a placa S9B1309 com o código de Homologação 08691-20-1 0265

SIGA NOSSAS REDES



sumaybr

 [WWW.SUMAY.COM.BR](http://WWW.SUMAY.COM.BR)