

**SM SUMAY®**

Caixa de Som Portátil Bluetooth  
**POWER BOX**

SM-CAP31 | 800BT **400W**<sub>RMS</sub>

Conteúdo da caixa:

- . 1x Power Box
- . 1x Fonte de alimentação
- . 1x Controle remoto
- . 1x Manual do produto
- . 1x Certificado de Garantia



# Cuidados de Segurança

Para evitar choque elétrico, encaixe totalmente os conectores na tomada.

## Aviso



O símbolo do raio com ponta de seta, dentro de um triângulo, destina-se a alertar o usuário para a presença de "tensão perigosa" dentro do produto, podendo causar riscos de choque elétrico ou ferimentos pessoais.

### CUIDADO

Risco de choque elétrico, não abra.

Para evitar o risco de choque elétrico, não abra o aparelho. Não existem peças internas que possam ser reparadas pelo usuário. Consulte a assistência técnica qualificada para obter manutenção.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo pretende alertar o usuário quanto à presença de instruções importantes de operação no Manual de Instruções que acompanha o aparelho.

**Nota:** este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional.  
As imagens utilizadas neste manual são meramente ilustrativas.

### Recomendações importantes sobre nível de volume

Para melhor aproveitamento do seu aparelho, mantenha o nível de som seguro com volume alto e claro, sem distorções e sem causar desconforto, de uma forma que proteja a sua sensibilidade auditiva.

### Instruções importantes de segurança

- 1- Leia e siga estas instruções antes de usar o produto.
- 2- Não use este aparelho perto de água.
- 3- Limpe apenas com um pano seco.
- 4- Não exponha qualquer sistema de alto-falante perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 5- Evite que o cabo de alimentação USB seja amassado ou apertado, especialmente em pontos de conexão de saída do aparelho.
- 6- Desligue o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for utilizar por período prolongado.
- 7- Para evitar acidentes de carregamento, é necessário usar o adaptador original, que acompanha este produto. Se o acidente ou danos na caixa for causados por outro adaptador que não seja original, a garantia será anulada.

## Carregando a bateria

Para carregar a bateria, conecte o cabo na entrada de alimentação na Caixa Amplificada e conecte na energia, assim ira acender a luz vermelha. Quando a bateria estiver carregada acendera uma luz verde. Ao carregar a bateria verifique se o botão AC/DC está em modo ligado, quando a Caixa estiver carregada por favor, retire-a da tomada.

O tempo de carga estimada para a bateria na primeira carga é de cerca de 08 a 10 horas, nas próximas recargas o tempo de carregamento poderá ser de até 04 a 06 horas.


O tempo de duração estimado com uma bateria totalmente carregada será de até 06 horas, a duração dependerá do nível do volume do aparelho.

## Segurança da bateria

As baterias devem ser recicladas ou eliminadas de acordo com os regulamentos e normas de Autoridade Local. Não desmonte, exponha ao calor acima de 50°C ou queime-a, pois existe risco de incêndio, explosão ou queimaduras!


Quando for trocar o fusível, por favor, utilize somente fusível com 10AMP.

## Funções do Painel



1. Entrada USB;
2. Entrada para cartão TF;
3. Entrada AUX;
4. Entrada para microfone;
5. Entrada para carregador;
6. Botão de ligar/desligar;
7. Equalizador: Bass, Treble;
8. Faixa anterior;
9. Iniciar e Pausar;
10. NEXT - Próxima Faixa / Precione e segure para ativar a função TWS;

11. Painel de LED;
12. Modo Gravação;
13. Ligar / Desligar a Luz de LED. Para passar as pastas na função USB, aperte e segure o botão;
14. Pressione para mudar o modo [AUX/USB/FM/BLUETOOTH];
15. Volume do microfone;
16. Ajuste do ECO / Efeito;
17. Volume geral.



1. Ligar/Desligar
2. Pressione para mudar o modo [AUX/USB/FM/BLUETOOTH]
3. Mudo
4. Próxima faixa
5. Faixa anterior
6. 0-9 aperte para escolher as faixas
7. Equalizar
8. Ajustar automaticamente o equalizador EQ
9. Repetir faixa
10. Aumentar o volume
11. Diminuir o volume
12. [scan], Mantenha pressionado para sintonizar a FM! aperte para pausar/play.

## Função TWS

Como usar tws bluetooth?

Ligue as caixas A e B. Pressione MODE para Bluetooth [exibição da tela 'BLUE']

**MODE** OR **BLUE**

Pressione longamente "NEXT" por 3 segundos [alto-falante A ou B], a caixa A&B irá emparelhar automaticamente.

**NEXT** OR

Deslize a chave do Bluetooth para 'ON', nos dispositivos, como: smartphones, computador ou outros dispositivos com função bluetooth, começarão a olhar ao redor dispositivos Bluetooth. O nome do Bluetooth é 'SM-CAP31', conecte-o e você poderá reproduzir músicas para desfrutar do emparelhamento TWS.

## Função Bluetooth

1 - Pressione o botão "Mode" no painel frontal para iniciar modo Bluetooth. O símbolo do bluetooth aparecerá na tela.

2 - Ligue a função bluetooth em seu outro aparelho (celular, tablet, etc) para iniciar a conexão. A caixa de som irá fazer a busca automaticamente por aparelhos próximas com bluetooth ativado.

3 - Quando a caixa "Power Box", for encontrada pelo seu aparelho, selecione-a e inicie a conexão. Agora poderá usar o Bluetooth para operar o aparelho em conjunto com o acessório.

## **Especificações Técnicas**

Potência de RMS:	400W
Potência Musical:	800BT
Frequência de resposta:	87.5-108mhz
Frequência de resposta do microfone:	100Hz - 16 KHz
Alto-falante:	6.5" x2
Impedância:	3 Ω
Tweeter	5" x1
Alimentação:	AC 100V/60Hz - 240V/50Hz / 9V DC
Tempo de carregamento:	04 horas
Duração da bateria:	até 05 horas (80% do volume)
Entradas:	Bluetooth / USB / AUX Microfone / Cartão de memória TF / Rádio FM
Tecnologia:	Bluetooth e TWS
Material:	Caixa em ABS
Display de LED integrado	Alto-falante com luz de LED colorida
Tamanho do produto ( LxAxC ):	25,5x56,5x25,5 cm (aprox.)
Tamanho da embalagem ( LxAxC ):	29,2x64,5x28,5 cm (aprox.)
Peso bruto:	5,6 kg (aprox.)
Peso líquido:	4,4 kg (aprox.)
Itens incluso na embalagem:	1 caixa de som, 1 manual e 1 cabo USB
Garantia:	12 meses
Garantia bateria:	3 meses



Caixa de Som Portátil Bluetooth  
**POWER BOX**

SM-CAP31 | 800BT **400W**RMS

**Atendimento ao Cliente**

 +55 61. 3404-5958

 SAC@SUMAY.COM.BR

**SUMAY**

Produto Importado e Distribuído por:  
Sumay do Brasil Ltda - CNPJ: 09.620.361/0001-66  
MADE IN PRC.



**ANATEL**

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)  
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e  
não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.  
Este produto contém a placa SM81310 com o código de Homologação  
09812-20-10759

SIGA NOSSAS REDES



 [WWW.SUMAY.COM.BR](http://WWW.SUMAY.COM.BR)

Evite o uso prolongado do aparelho  
com volume superior a 85 decibéis,  
poderá prejudicar a sua audição.