



Caixa de Som Portátil Bluetooth

THUNDER X

SM-CAP18T

1000RMS

Conteúdo da caixa:

- .1x Thunder x
- .1x Microfone sem fio
- .1x Carregador
- .1x Manual do produto
- .1x Certificado de Garantia



Cuidados de Segurança

Para evitar choque elétrico, encaixe totalmente os conectores macho e fêmea na tomada.

Aviso



O símbolo do raio com ponta de seta, dentro de um triângulo, destina-se a alertar o usuário para a presença de "tensão perigosa" dentro do produto, podendo causar riscos de choque elétrico ou ferimentos pessoais.

CUIDADO

Risco de choque elétrico, não abra.

Para evitar o risco de choque elétrico, não retire a tampa posterior (ou traseira). Não existem peças internas que possam ser reparadas pelo usuário. Consulte a assistência técnica qualificada para obter manutenção.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo pretende alertar o usuário quanto à presença de instruções importantes de operação no Manual de Instruções que acompanha o aparelho.

Nota: este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional.

As imagens utilizadas neste manual são meramente ilustrativas.

Recomendações importantes sobre nível de volume

Para melhor aproveitamento do seu aparelho, mantenha o nível de som seguro com volume alto e claro, sem distorções e sem causar desconforto, de uma forma que proteja a sua sensibilidade auditiva.

Instruções importantes de segurança

- 1- Leia e siga estas instruções do manual antes de usar o produto.
- 2- Não use este aparelho perto da água.
- 3- Limpe apenas com um pano seco.
- 4- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Não cubra a unidade com um pano ou cobertor e não o coloque em uma cama ou sofá, pois isso sufocará a ventilação da unidade. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 5- Não exponha qualquer sistema de alto-falante perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 6- Evite que o cabo de alimentação seja amassado ou apertado, especialmente em pontos de conexão onde sai do aparelho.
- 7- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- 8- Quando utilizar um carrinho para transporte tenha precauções ao mover a combinação de cabos para evitar acidentes por quedas.
- 9- Desligue o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for utilizar por longos períodos de tempo. Se a unidade emitir qualquer cheiro ou fumaça, desligue imediatamente a fonte de alimentação.
- 10- A manutenção é necessária quando o aparelho tiver sido danificado, quando o cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado, ou algum líquido tiver sido derramado sobre o sistema, ou objetos tiverem caído dentro do aparelho, ou o aparelho tenha sido exposto à chuva ou à umidade.




Acessórios na Embalagem




Imagens meramente ilustrativas.

Funções do Painel




1. Antena FM
2. DC 12 IN [DENTRO]
3. Entrada de energia [Ac 110v-240v]
4. Antena de MICRO SEM FIO
5. Entrada Auxiliar
6. Interruptor do LED - Ligar / Desligar

Funções do Controle Remoto



1. Ligar/Desligar
2. Pressione para mudar o modo [AUX/USB/FM/BLUETOOTH]
3. Mudo
4. Próxima faixa Faixa anterior
5. Ajustar o modo do equalizador
6. 0-9 aperte para escolher a faixa
7. Parar
8. Scan: mantenha pressionado para Sintonizar a FM! aparte para pausar / Play.
9. Repetir faixa
10. Aumentar o volume
11. Diminuir o volume

Descrição do painel frontal



1. Liga / desliga

2. Pressione para mudar o modo [AUX/USB/FM/BLUETOOTH]

3. REC - Função de gravação: Insira a memória USB / cartão SD, pressione este botão para iniciar a gravação, pressionar o botão novamente para de gravar.

4. Faixa anterior / Voltar

5. Reproduzir / Pausar (scan)

[TWS: ligar/desligar mantenha o botão pressionado]

6. Próxima faixa / Avançar

(para trocar de pasta basta manter o botão pressionado)

7. Entrada USB

8. Entrada de Cartão TF

9. Entrada para cartão SD

10. Mic vol - Volume do microfone

11. Entrada de microfone 1

12 - Entrada de microfone 2

13. M. PRI - Ativação / desativação da prioridade do microfone.

14. M. TREBLE - Controle do agudo

15. M. BASS - Controle de graves

16. M. Delay - Controle de velocidade do som

17. M. Echo - Controle no Eco

18. G. vol - volume da guitarra

19. Entrada de guitarra - P10

Aumentar/diminuir o volume

20. Equalizador

21. Entrada de Áudio - P2

22. Aumentar/diminuir o volume

23. Visor de LED

Bateria

A Caixa de Som Thunder X Amplificada Portátil é alimentada por bateria recarregável (12V / 7A), constituída de chumbo-ácido .

Por favor, carregue a bateria pelo menos 6 horas antes da sua utilização.
Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
GARANTIA DA BATERIA 90 DIAS.

Carregando a Bateria

Para carregar a bateria, conecte o carregador 12V a entrada de alimentação na Caixa Amplificada e conecte a outra extremidade a tomada de energia.

O tempo de carga estimada para a bateria é de cerca de 6 a 8 horas.

O tempo de duração estimado com uma bateria totalmente carregada é de cerca de 5 a 6 horas, dependendo de vários fatores, como o nível de volume.

É altamente recomendável que a bateria esteja totalmente carregada após cada utilização.

Para economizar bateria, por favor, desligue ao parar de usar.

A bateria da Caixa de Som também pode ser carregada usando a bateria de carro.

Segurança da bateria

As baterias devem ser recicladas ou eliminadas de acordo com os regulamentos e normas de Autoridade Local. Não desmonte, exponha ao calor acima de 50° ou queime-a, pois existe risco de incêndio, explosão ou queimaduras!

Função Microfone

Este aparelho pode ser usado como um sistema de PA. Sendo possível a utilização de 2 microfones sem fio, por meio da Antena de MICRO SEM FIO [4], e 2 microfones nas entradas MIC. 1 e MIC. 2 [18] e [19]. Ajuste o volume girando o botão Controle de Volume do Mic. [12].

Radio FM

1. Levante a Antena FM [1].
2. Pressione a tecla "Mode" no painel de controle para selecionar o modo FM. O display de LED irá mostrar o modo FM.
3. Pressione Play/Pause para fazer uma varredura automática e sintonizar as estações.
4. Utilize o botão "PREV" Faixa anterior / Voltar [9] e "NEXT" Próxima faixa / Avançar [11].

Função Bluetooth

Passo 1 – Pressione o botão "Mode" no painel frontal para iniciar o modo Bluetooth. O Display LED irá mostrar a função Bluetooth.


Passo 2 – Ligue a função bluetooth em seu outro aparelho (celular, tablet, computador, etc) para iniciar a conexão. A Caixa de som irá fazer a busca automaticamente por aparelhos próximas com bluetooth ativado.

Passo 3 – Quando a conexão da Caixa for encontrada, selecione-a no seu outro aparelho para iniciar a conexão.

Agora poderá usar o Bluetooth para operar o aparelho em conjunto com o acessório.

Função TWS

A função TWS permite que você conecte mais de uma caixa de som Thunder Black através da conexão Bluetooth. Após conectado com o Bluetooth do seu aparelho transmissor (smartphone, tablet etc.), ative a função Bluetooth na Caixa de Som secundária Thunder da Sumay. Pressione o botão TWS na Caixa de Som principal e segure-o por alguns segundos, a caixa se conectará ao Bluetooth da Caixa de Som secundária, tocando um bipe e a tela mostrando "BTST". Na Caixa secundária altere para o modo Bluetooth para CAIXA DE SOM principal e a tela mostrará "BT".



Inclusos na embalagem

- 1 [um] microfone sem fio (bateria para o microfone não inclusa)
- Controle remoto
- Caixa de Som
- Manual do usuário

Por favor, insira a bateria microfone (bateria tamanho AA) antes de usar.

Especificações Técnicas

Potência RMS:	1000W
Alimentação:	AC 50/60Hz, 110V-240V
Bateria recarregável:	De chumbo-ácido 12V / 7A
Frequência de resposta:	90Hz ~ 20kHz
Duração da bateria:	Duração até 6h
Tamanho do Subwoofer:	15 polegadas x 1
Tamanho do Tweeter:	5 polegadas x 1
Tecnologia:	Equalizador gráfico de 5 bandas
Display:	LED integrado
Entradas de áudio:	1xRCA e 1xP2
Compatível com:	USB, SD card, TF, Rádio FM, AUX Bluetooth e função troca de pasta
Peso bruto:	18 kg(peso aproximado)
Tamanho do produto (LxAxC):	43x72x37 cm
Cor:	Preta
Garantia:	12 meses

Caixa de Som Portátil Bluetooth
THUNDER X

SM-CAP18T

1000_{RMS}

Atendimento ao Cliente

 +55 61. 3404-5958

 SAC@SUMAY.COM.BR

SUMAY

Produto Importado e Distribuído por:
Sumay do Brasil Ltda - CNPJ: 09.625.361/0001-06
MADE IN PRC.



Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, poderá prejudicar a sua audição.

ANATEL

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Este produto contém a placa SMB1.308 com o código de Homologação 06523-19-12449

SIGA NOSSAS REDES



sumaybr

 WWW.SUMAY.COM.BR